



# Inhaltsverzeichnis

N N N

1.	Allgemein2
2.	Schlussabnahme4
	Schlussabnahme - Liste4
	Übersicht Baumängel6
	Schlussabnahme - Details9
	Grunddaten erfassen9
	Kreditoren erfassen11
	Bestandnehmer informieren13
	Mängel erfassen15
	Meldung an Kreditoren und Behebung18
3.	Gewährleistung und Einzelmangel22
	Gewährleistungsliste22
	Einzelmangel - Details25
	Einzelmangel Lasche DMS / Dokumente mitsenden28
4.	Konfiguration
	Berechtigungen
	Globale Variablen
	Konfigurationstabellen

N N N



# 1. Allgemein

Nach Beendigung von Sanierungs- und Bauarbeiten muss sichergestellt werden, dass die Leistung, die beauftragt wurde, auch hergestellt worden ist. Immer wieder wird festgestellt, dass einzelne Teile der gewünschten Leistung nicht in entsprechender Qualität hergestellt wurden. Dafür gibt es eine Schlussabnahme. Mit dem Gewährleistungs- und Mängelmodul bietet netFrame die Möglichkeit, Bau- und Gewährleistungsmängel zu erheben und deren Beseitigung zu verwalten. Dabei wird zwischen Einzelmängeln, die innerhalb der Gewährleistungsfrist (normalerweise drei Jahre) auftreten, und Schlussabnahmen mit so genannten Massenmängeln unterschieden. So ist es möglich, Mängel zentral für alle an einer Baumaßnahme beteiligten Gewerke und Unternehmen zu erfassen und zu verwalten. Entsprechende Berichte sorgen dafür, dass die festgestellten Mängel schnell und unkompliziert von den Bestandnehmern an die Kreditoren kommuniziert werden können.

Sie finden die jeweiligen Listen für Schlussabnahmen und Gewährleistungsmängel im Hauptmenü.



Abbildung 1 - Hauptmenü

Die Schlussabnahmen sind nochmals in zwei Listen unterteilt, die sich von Ihrem Aufbau her nicht unterscheiden, aber verschiedene Daten enthalten. Es handelt sich um die Liste der Hausverwaltung (*Schlussabnahme Verwaltung*), die vor allem Schlussabnahmen von Sanierungsarbeiten enthält, und um die Schlussabnahmen der Bauabteilung (*Schlussabnahme Technik*), die vor allem Neubauten betreffen. Welcher Liste welche Datensätze im Einzelnen zuzuordnen sind, ist unternehmensintern zu regeln. Die Dialoge und deren Funktionsweise unterscheiden sich nicht. Außerdem gibt es eine Übersicht über alle Baumängel, in der alle einzelnen Mängel von Schlussabnahmen aufgeführt sind.

Außerdem können Sie die Mängel und Schlussabnahmen eines Objekts auch über das Objektmenü erreichen. Die entsprechenden Listen sind dann auf das gewählte Objekt eingeschränkt.

3



Objekt: 00008 / 0 IN08								ST
ekt: 8 VEH:	0 - 🚺		🔰 🔳 inaktive C	bjekte anzeigen 🛛 🕅 deaktivierte Men	üeinträge anzeig	en		
rsicht		Auswahl	Art	Name T	Apzehl	Neu	lista	1
			Dielea	Authorne -	477		EISIC	1
			Dialog	Ausschreibung Bau	177	23	-5	
Suche			Dialog	Ausschreibung HV	3	-	-	
Alle Dialoge			Bericht	Firmenliste Bau				
📄 Alle Ausdrucke			Bericht	Firmenliste HV				-
🛅 Objektdaten			Dialog	Gewährleistungen	1	+	-	
- Stammdaten		•	Dialog	Haftungen	1	+	<b>→</b>	
- Übersichten			Dialog	Kreditoren / Bau - Auftrag			1.1.1	
Constanting			Dialog	Schäden	9	Æ	<b>÷</b>	
		•	Dialog	Schlussabnahme Bau	1	+	->	
Einheiten		•	Dialog	Schlussabnahme HV	1	+	Ð	
- 🗁 Stammdaten			Dialog	Versorger				-
- 📄 Ausdrucke								-
- 🦳 Interessenten					1		-	
Arbeiten								-
- Stammdaten								
Austrucke								
Bearbeitung								
🗁 Finanzen								
- 🗁 EVB/RL								
— 👝 ВК/НК								-
BAU								_
Controlling								
	1220							
Ermen								
Bau 👘	~							-
	(m)(m)		1				i	1
	× ×	A Z:12				6	1	

Abbildung 2 - Objektmenü

# 2. Schlussabnahme

## Schlussabnahme - Liste

Im Bereich Auftragswesen des Hauptmenüs steht das Modul Schlussabnahme zur Verfügung. Außerdem erreichen Sie eine Liste von Schlussabnahmen eines bestimmten Objekts über den Bereich Firmen im Objektmenü. Wie bereits erwähnt, wird inhaltlich zwischen den Schlussabnahmen der Technik-/ Bauabteilung und der Abteilung Hausverwaltung unterschieden, die Funktionsweise der Dialoge ist aber gleich. Welche Schlussabnahmen im Einzelnen in welcher Liste anzulegen ist, muss unternehmensintern geregelt werden.

OM domizil <sup>+</sup>

	hließende	e Mängelbehebu	ng / Gewährl	eistung innei	halb der G	ewährleistungs	frist		NHT
uchkriterien									
auch <u>e</u> rledig	ite anzeigen	📰 auch inaktive Obje	kte anzeigen						
		beginnt mit	🗕 🔎 Suchen	Alle	)[		· 💩 🐹		
Nummer	Objekt		Beschreibu	ng	Status	Begehung am	Meldung bis	Behebung bis	erled
40	0 02904-0 SE	04E	SE4E, Louro	lessiedlung II	Offen			-	8
154	1540 06019-0 WÖ19 1290 06145-0 KU45E "Arche Noe 1450 01001-0 AX 1 830 02002-0 FL02. Südtiroler Siedlung 1.BA		WÖRGL, St	einbacherstr.	Offen				
129			KU 45E Mür	ichner Straße	Offen	01.09.2014		09.06.2015	>
145			AX, Miselss	tr.17, Stadlbach18					
83			BA FLIRSCH, S	iedlung 188	Offen	28.06.2013			8
118	0 02118-0 LA	18	LA18 - Land	deck - Lötzweg 20		07.05.2014	28.03.2014		8
170	0 00051-0 IN5	1	Test	Test IN150, General-Eccher-Str. 34		07.04.2015	14.04.2015	20.04.2015	
34	0 00150-0 IN1	50	IN150, Gene			17.11.2014		11.12.2014	
71	0 02309-0 IMC	19	IM 9, Auf Ar	zill 163a-d, Imst	in Arbeit				5
26	0 00152-0 IN1	52E	IN152E, Ger	eral-Eccher-Str. 2	Offen	03.12.2014	21.11.2014	15.01.2015	
187	0 00008-0 INO	8	ncghfc		Offen	100000000000000000000000000000000000000		14 4440 (40140404044	
42	0 07802-0 ZB	02	ZB2, Zellbe	rgeben 23	Offen				
101	0 02427-0 TE	27	TE 27, Mich	ael-Gaismair-Straß	Offen			21.04.2015	
43	0 06407-0 KI0	7	KI7, Fichter	feld 9, 11, 13	Offen				8
44	0 04120-0 AB	20	AB20, Absa	ım im Tal 7	Offen	31.07.2012			
70	0 02209-0 ZA	09	ZAMS (ZAG	9) - Innstraße 22,	in Arbeit		30.10.2012	06.06.2014	
11									>

Abbildung 3 - Liste Schlussabnahme

Hier können Sie nun eine *neue* Schlussabnahme erfassen oder bestehende bearbeiten (Schaltfläche *Detail*) bzw. *löschen*. Sie gelangen so (außer beim Löschen) in die Schlussabnahmedetails.

Wenn Sie die Option *auch erledigte anzeigen* aktivieren, werden auch diese angezeigt. Außerdem ist es möglich, auch Schlussabnahmen von *inaktiven Objekten anzuzeigen*. Dafür ist es unter Umständen nötig, die Suchkriterien durch Klick auf den blauen Balken über der Liste aufzuklappen. Außerdem stehen Ihnen ein Filter und eine Suche zur Verfügung. Informationen zu deren Benutzung finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation.

Im Folgenden wird beispielhaft beschrieben, wie die Erfassung und Abarbeitung einer Schlussabnahme in netFrame gemacht werden kann. **Bitte beachten Sie** aber, dass die Vorgehensweise, insbesondere bei der Information von Bestandnehmern und Kreditoren, von Unternehmen zu Unternehmen anders sein kann.



## Übersicht Baumängel

In der Übersicht über alle Baumängel sind alle Einzelmängel aufgelistet, die bei Schlussabnahmen erfasst wurden.

		beginnt mit 🔹	<u>ک</u>	chen ]	Alle			▼			
sabnahme	Projekt	0		Objekt	Stiegen	Arbeit	Тор	Firma	Bereich	Ticket	Bestan.
	Projekt: 04107	/   Adresse: Zunderkopfsl	r. 17	04607/00		1	TOP 003	Troyer GmbH Fliesen ur		1	
	Projekt: 04607	/ Adresse: Zentrum 76,7	7,78,79	04607/00			TOP 003	Troyer GmbH Fliesen ur	\$		
	Projekt: 04107	/   Adresse: Zunderkopfst	r.17	04607/00			TOP 003	Troyer GmbH Fliesen ur			
	Projekt: 00501	I   Adresse: Burgstrasse	37,37a	00501/00			TOP 020	Opbacher Installationen			
	Projekt: 00501	I   Adresse: Burgstrasse	37,37a	00501/00			TOP 002	Huter u. Söhne Baumeis			
	Projekt: 00501	I   Adresse: Burgstrasse	37,37a	00501/00			TOP 003	Huter u. Söhne Baumeis	k.		
	Projekt: 00501	I   Adresse: Burgstrasse	37, 37a	00501/00			TOP 007	Huter u. Söhne Baumeis			
	Projekt: 00501	I   Adresse: Burgstrasse	37, 37a	00501/00			TOP 008	Huter u. Söhne Baumeis			
	Projekt: 00501	I   Adresse: Burgstrasse	37,37a	00501/00			TOP 013	Huter u. Söhne Baumeis			
	Projekt: 00501	I   Adresse: Burgstrasse	37,37a	00501/00			TOP 003	Kerber Martin KG Kunst			
	Projekt: 00501	I   Adresse: Burgstrasse	37,37a	00501/00			TOP 013	Kerber Martin KG Kunst			
	Projekt: 00501	I   Adresse: Burgstrasse	37,37a	00501/00			TOP 008	Troyer GmbH Fliesen ur	8		
	Projekt: 06211	l   Adresse: Kühle Luft 20	с	06211/00				Elektrotechnik Rupert			
	Projekt: 06211	l   Adresse: Kühle Luft 20	с	06211/00				Elektrotechnik Rupert			
	Projekt: 06211	I   Adresse: Kühle Luft 20	с	06211/00				Lindner Holzbau GmbH			
	Projekt: 06211	Adresse: Kühle Luft 20	С	06211/00				Brandner Hans Glasere			

Abbildung 4 - Übersicht Baumängel

Hier können Sie nun bestehende Mängel *bearbeiten* bzw. *löschen*. Mit Doppelklick oder Klick auf *bearbeiten* gelangen Sie in die Mangeldetails (siehe Seite 25ff.).

Über den Punkt Übersicht Baumängel im Hauptmenü (Bereich Auftragswesen – Ausdrucke) können Sie dafür außerdem einen Bericht erstellen. Hierfür wird ein Parameterdialog geöffnet.



Übersicht Baumängel < <standard kunde="">&gt;</standard>				
Übersicht Baumängel				376
Vorlage			<ul> <li>▼</li> </ul>	
Bauleitung(13300)		Arbeiten	E Objekte	
V Alle	Ale		🖋 Alle	
Typ Name Value Construction of the second secon	Nummer           ▶         AR-05060           ⋈ AR-05215         AR-05215           ⋈ AR-05219         AR-05319           ⋈ AR-05319         AR-05319           ↓ AR-05430         AR-05430	Objekt         A           02501/00 - KE01         00008/00 - IN08           02501/00 - KE01         09033/00 - IN33E           02501/00 - KE01         02501/00 - KE01           02501/00 - KE01         02501/00 - KE01	Objekt         Straße           00007/00 - IN07         Gaswerks           00008/00 - IN08         Gumpstra           00019/00 - IN19         Gumpstra           00019/00 - IN17         Reuth-Nico           00099/00 - IN00         Gumpstra           00120/00 - IN120         Hugo Wolf	rraße 4,6 168 14 168 48,511 101055i-Stra 168 47 Straße 2
	V <u>Z</u>			<b>`</b>
Alle Schlussabnahmen	Alle	Einheiten	Ale Firmen	
Nummer         Bezeichnung         Objekt           00007/00 - IN07         05821/00 - KBL21           06212/00 - KBL21         06212/00 - H012           00008/00 - IN120         00008/00 - IN120	Objekt           02210/00 - ZA10           02210/00 - ZA10           02210/00 - ZA10           02210/00 - ZA10           06132/00 - KU32           02210/00 - ZA10           0210/00 - ZA10	Top	Firma Achleitner Fahrzeug Actual Fenster Türe AIR-TECH Lüftungs- Aksoy Hanifi Maler & Alpine Bau GmbH Z	^
	× <u> </u>	×		× ,
Alle     OErledigt     Offen	von	b/s31.12.2014	Firma     Objet	kt
	В	ehebungsfrist	L	
	Aktuelles Datum	() Zeitraum		
	ist nach Behebungsfrist	•		
		Nachfrist 1		
	Aktuelles Datum	🕐 Zeitraum		
	ist nach Nachfrist 1	•		
	11	Nachfrist 2		
	Aktuelles Datum	💮 Zeitraum		
	ist nach Nachfrist 2	*		
🔁 Drucken 🛛 🖸 Vorschau 🕅 PDF				<b>X</b>

Abbildung 5 - Bericht Baumängel - Parameterdialog

Im Parameterdialog gibt es verschiedene Einschränkungsmöglichkeiten. Um diese zu verwenden, haken Sie sie zunächst an und machen Sie dann die Einschränkung wie folgt:

 Einschränkung nach Funktionsträger (Bauleitung): Hier können Sie auf eine selbst gewählte Funktion und deren Funktionsträger einschränken. Die Funktion wird in der globalen Variable 10820 GLOBAL\_MASSENMANGEL\_FUNKTION\_SB\_SCHLUSSABNAHME festgelegt und deren Bezeichnung und Nummer wird dann in diesem Bereich eingeblendet. Haken Sie dann den oder die gewünschten Funktionsträger an. Voraussetzung ist natürlich, dass die Funktionsträger auch mit der entsprechenden Funktion in der Schlussabnahme hinterlegt sind (Register Funktionen).



- Einschränkung nach Arbeiten: Hier können Sie auf bestimmte Arbeiten einschränken, die den Schlussabnahmen zugeordnet sind, indem Sie diese anhaken.
- Einschränkung nach Objekten: Hier können Sie auf bestimmte Objekte einschränken, die den Schlussabnahmen zugeordnet sind, indem Sie diese anhaken.
- Einschränkung nach Schlussabnahmen: Hier können Sie auf bestimmte Schlussabnahmen einschränken, indem Sie diese anhaken.
- Einschränkung nach Einheiten: Hier können Sie auf bestimmte Einheiten einschränken, die den Mängeln zugeordnet sind, indem Sie diese anhaken.
- Einschränkung nach Firmen: Hier können Sie auf bestimmte Firmen einschränken, die den Mängeln zugeordnet sind, indem Sie diese anhaken.
- Einschränkung nach Status: Wählen Sie hier, ob Sie nur offene, erledigte oder alle Mängel im Bericht sehen wollen.
- Einschränkung nach Meldedatum: Geben Sie hier einen bestimmten Datumsbereich für das Meldedatum des Mangels an, der berücksichtigt werden soll.
- Einschränkung nach Behebungsfrist: Geben Sie hier einen bestimmten Datumsbereich für die Behebungsfrist des Mangels an, der berücksichtigt werden soll.
- Einschränkung nach Nachfrist 1: Geben Sie hier einen bestimmten Datumsbereich für die erste Nachfrist des Mangels an, der berücksichtigt werden soll.
- Einschränkung nach Nachfrist 2: Geben Sie hier einen bestimmten Datumsbereich für die zweite Nachfrist des Mangels an, der berücksichtigt werden soll.
- Sortierung: Legen Sie hier die Sortierung des Berichts fest.

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, haben Sie mehrere Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung. Über die Schaltflächen in der Fußzeile können Sie den Bericht direkt *drucken*, in der *Vorschau* ansehen oder als *PDF*-Datei ausgeben. In der Vorschau haben Sie neben dem Drucken und Speichern



in verschiedenen Formaten auch noch die Möglichkeit, den Bericht per E-Mail zu versenden oder im DMS abzulegen.

## Schlussabnahme - Details

### Grunddaten erfassen

Um eine neue Schlussabnahme anzulegen, klicken Sie die Schaltfläche *Neu* in der Liste an. Daraufhin wird der Detaildialog zur Schlussabnahme geöffnet. Er besteht aus fünf Registern. Der erste enthält zunächst allgemeine Daten zur Schlussabnahme:

llgemein	Gewerke / Firmen Personen / Tops	ingelübersicht Funktionen
	Allgemein	Übergabe
Nummer	35	amab
Objekt	00133-0 IN133	Ende Gewährleistung
Arbeit	AR-08048	Meldung durch Bestandnehmer
Beschreibung	g INNSBRUCK (IN133) - Olympiastraße	15, Josef-Ti bis
Kategorie	Mangel Vorabnahme	Nachfrist 1
Status	in Arbeit	Nachfrist 2
	*	Begehung
		am
		Behebung
		bis
		Nachfrist 1
		Nachfrist 2
		Technische Abnahme

Abbildung 6 - Schlussabnahme - Register Allgemein

In diesem ersten Register werden das *Objekt* und ggf. eine *Arbeit* ausgewählt und die *Beschreibung* der Schlussabnahme eingegeben. Diese *Beschreibung* wird auch auf den zur Verfügung ste-



henden Berichten angedruckt. Durch Auswahl des Objektes werden gleichzeitig die Bestandnehmer des Objektes im Register Personen / Tops geladen. Die *Kategorie* kann über die Status aller Art (Grundeinstellungen - OM Allgemein), Tabelle *Massenmangel*, Gruppe *Kategorie* gewartet werden und in die einzelnen Mängel übernommen. Hiermit können Sie beispielsweise die verschiedenen Stufen einer Schlussabnahme abbilden, also zum Beispiel zunächst Mängel für die Vorabnahme erfassen und später weitere Mängel für Schluss- oder Garantieabnahmen. Durch die jeweilige Zuordnung der Kategorie zu den neu erfassten Mängeln können Sie die zeitliche Abfolge abbilden und müssen nicht für jede Stufe eine eigene Schlussabnahme erfassen. Es ist aber auch möglich, die Kategorien anders zu nutzen.

Es folgen Angaben zur Bau-*Übergabe* und dem daraus resultierenden *Ende der Gewährleistung*. Mit Klick auf die Taschenrechnerschaltfläche lassen, es ist aber auch möglich ein anderes Datum manuell einzugeben.

Über die Schaltfläche 🗟 können zum jeweiligen Datum Erinnerungen angelegt werden. Über die globale Variable GLOBAL\_MANGEL\_ERLEDIGT\_ERINNERUNG\_INAKTIV (Nr. 35120) kann zudem festgelegt werden, ob Erinnerungen zu erledigten Mängeln per E-Mail bzw. SMS verschickt werden sollen oder nicht.

Die Daten in den Bereichen *Meldung durch Bestandnehmer, Begehung* und *Behebung* können in den Berichten sowie in den Serienbriefvorlagen für die Aussendung an die betroffenen Firmen bzw. Bestandnehmer verwendet werden. Die Behebungsfrist für die Schlussabnahme kann mit Hilfe der globalen Variable GLOBAL\_SCHLUSSABNAHME\_BEHEBUNGSFRIST\_TAGE vordefiniert werden. Außerdem können die Daten der Behebungsfristen mit Klick auf elichen Kategorie wie in der Schlussabnahme oder nur auf offene Einzelmängel übertragen werden. Schließlich können Sie das Datum der *Technischen Abnahme* erfassen. Ist in der Schlussabnahme im Register *Allgemein* eine Behebungsfrist eingegeben, so wird diese bei der Erstellung eines Mangels in der Schlussabnahme in das Feld *Behebungsfrist* übernommen. Ist jedoch im Register *Allgemein* keine Behebungsfrist hinterlegt, wird auf das Meldedatum des Mangels und die eingestellte Behebungsfrist in Tagen aus der Globalen Variable GLOBAL\_MANGEL\_BEHEBUNGS-FRIST\_TAGE zurückgegriffen, um die Behebungsfrist zu berechnen.

10



emein	Gewerke / Firmen	Personen	Tops Mange	lübersicht Funkt	ionen			
dionen								
schränl	ung							
auch ir	naktive anzeigen		Fun	ktionstypen 🛛 👽	Alle auswähl	en		
				Abstimmung Arbeit Auftrag Ausschreibung Ausstattung	Einheit Event Firma Grund Grundst	ueck	Interessenten   Mangel   Mietverhältnis   Objekt   Person	Schaden Schlussabnahme Stiegenhaus
		<ul> <li>▼</li> <li>●</li> </ul>					_	Funktion hinzufügen
Funktion	Funktionsbeschreib.	Nummer	Name Barad Sabraga	Typ Sablussahaabma	Beginnt am	Endet am	Zuordnungsda	Eucliden löschen
	Datieitung	13500	Dernu Schranz	Schussauhannie	05.01.2014	51.12.2555	12.02.2014	Aktualisieren
								Enddatum definieren
								🔁 Zur Zuordnung
								Serienbriefe
							2	Turtation of the sector

Abbildung 7 - Schlussabnahme - Register Funktionen

Im letzten Register der Schlussabnahme können Funktionsträger erfasst werden. Dies können z.B. Sachbearbeiter oder andere zuständige Mitarbeiter sein. Außerdem kann über eine Konfiguration (siehe Seite 36) definiert werden, dass bestimmte Funktionen automatisch angelegt werden.

### Kreditoren erfassen

Der nächste Schritt beim Anlegen einer Schlussabnahme ist die Auswahl der betreffenden Firmen bzw. Gewerke im zweiten Register.

Schluss Bau Sc	abnahme hlussal	< <standar< th=""><th>rd Kunde&gt;&gt;</th><th>3</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>(=  0  = S1/</th></standar<>	rd Kunde>>	3						(=  0  = S1/
gemein	Gewerke	e / Firmen	Personen / Tops	Mangelübersicht F	unktionen					
ordnun	g der Fi	rmen zu	den Gewerken		<i></i>			Filter	:	- [@] [
Gewerk		Firma		Firma 2	Anzahl Mänge	davon Erledigt	Ort	PLZ	Strasse 🔥	Hinzufügen
Fenster-k	(unststoff	Würth-Hoch	nenburger GmbH		17	0	Innsbruck	6020	Ampfererstraße	
Elektro		Fieal & Spie	lberger GmbH	Elektrotechnik	3	0	Innsbruck	6020	Langer Weg 28	I rimen nojen
Schlosse	r	Hörburger J	Julius GmbH	Stahl- und Metallbau	3	0	Roppen	6426	Haus Nr. 169	Entfernen
Heizung		Opbacher Ir	nstallationen GmbH	Sanitäre + Heizung	10	0	Fügen	6263	Karl-Mauracher-	🛃 zur Firma
Türen		Eller Türen -	+ Möbel GmbH	Bau- und Möbeltischlere	ai S	0	Matrei arr	6143	Brenner Straße :	
Bodenbel	ag	Fischer-Par	kett GmbH & Co KG		11	0	Michaelbe	5152	Lauterbach 12	
vlaler		Holzbaur Ge	es.m.b.H. & Co. KG	Malerei - Anstrich	2	0	Innsbruck	6020	Josef-Wilberger	
Fliesen		Troyer Gmb	Н	Fliesen und Marmor	4	0	Innsbruck	6020	Etrichgasse 12	
Baumeist	er	Arge, Porr (	3mbH - Universale-		ε	0	Kematen	6175	Porr-Straße 1	
Trockenb	au	Baurent Bai	u-GmbH & Co. KG.	Fachunternehmen für In	r 1	0	Thaur	6065	Römerstraße 4	
7.40					1	1				
2.10					JI	I			×	

Abbildung 8 - Schlussabnahme - Register Firmen / Gewerke

Der Benutzer hat nun die Möglichkeit, beliebige Firmen für die Schlussabnahme hinzuzufügen, indem er auf die Schaltfläche *Hinzufügen* klickt. Dann wird die Firmenliste geöffnet und beliebig viele Firmen können ausgewählt werden. Achten Sie bei der Auswahl der Firmen auch auf das jeweilige Gewerk.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, Firmen einer bestimmten Ausschreibung für die Schlussabnahme heranzuziehen. Zu diesem Zweck müssen Sie die Schaltfläche *Firmen holen* anklicken. Daraufhin wird die Ausschreibungsliste für das gewählte Objekt geöffnet und durch Doppelklick auf die gewünschte Ausschreibung werden alle Firmen in die Schlussabnahme übernommen, die bei der jeweiligen Ausschreibung den Auftrag erteilt bekamen. Selbstverständlich können Sie anschließend per Klick auf *Hinzufügen* noch weitere Firmen hinzufügen.

Mit Klick auf *Entfernen* wird die gerade markierte Firma wieder aus dem Darstellungsgitter entfernt. Über *zur Firma* gelangen Sie zu den Kreditordetails.



### Bestandnehmer informieren

Im nächsten Schritt werden die Bestandnehmer über die Schlussabnahme informiert. Dies kann entweder über eine gemeinsame Begehung geschehen oder ein Serienbrief fordert die Bestandnehmer auf, aufgetretene Mängel an das Unternehmen zu melden. Dazu ist es erforderlich, in das Register Personen / Tops zu wechseln.

	au St	cinussapitanine	. 02203-0 ZA									- AND
lge	emein	Gewerke / Firmen	Personen / Top	Mange	lübersicht	Funktionen						
fa	ssung	g der Mängel je E	Einheit								-	-
in	bezoge	ene Einheiten Ausg	eschlossene Einh	eiten							Ľ	Mängel erfassen
			- 💩 🐹								•	zur <u>P</u> erson
1	Top N	ame	- 200 - 200	Adresse	PLZ / Ort	Anzahl Mängel	davon erledigt	davon offen	E-Mail		1	auch Ausgezogene
	A	LLGEMEINE MÄNGEL				1	0	1	1		tine 1	anzeigen
	001 E	rika Gander		Innstraße	6511 Zams	1	0	1				auch Zukünfige anzeigen
	002 E	Ifriede Sprenger		Innstraße	6511 Zams	2	1	1				auch Inaktive anzeigen
	003 T	homas Gander		Innstraße :	6511 Zams	4	1	3	demo@		_	
	004 S	eidböck Claudia Seidlb	öck Florian	Innstraße	6511 Zams	0	0	0	demo@		Ц.	alle verrechnungseinneit
	005 S	ieglinde Pirschner		Innstraße	6511 Zams	0	0	0			THE OWNER OF THE OWNER	Manuelle Erfassung von
	006 M	largareth Forti		Innstraße :	6511 Zams	0	0	0			V	Personen für
	007 G	Bisela Vahrner		Innstraße	6511 Zams	1	0	1			_	Detreuungsbauten
	008 E	Eva Maria Pammer		Innstraße	6511 Zams	5	0	5			E	Ext. Person <u>e</u> ntfernen
	009 C	hristine Wellscheller	/ellscheller		6511 Zams	2	1	1	demo@		Ext. Person erfassen	
	010 R	lita Bammer		Innstraße	6511 Zams	0	0	0				
	011 K	lara Pauli		Innstraße :	6511 Zams	0	0	0			2	Ext. Person bearbeiten
	012 M	lario Hütter		Innstraße	6511 Zams	1	0	1				
	013 B	Irigitte Thaler		Innstraße	6511 Zams	0	0	0				
	014 S	ichlatter Helga Schlatte	er Richard	Innstraße	6511 Zams	0	0	0	demo@			
	015 H	lütter Waltraud Hütter (	Otto	Innstraße	6511 Zams	1	0	1				
	016 T	schallener Melanie Tso	challener Gerhard	Innstraße	6511 Zams	0	0	0	demo@			
	017 Ū	liger Nezahat Ülger Ekr	rem	Innstraße	: 6511 Zams	0	0	0				
	018 E	RTURK Dön <mark>dü ERTÜR</mark> i	K Halil Ibrahim	Innstraße	6511 Zams	3	0	3	ų.			
Î	+			[	[]					~		
<	10. (1996)			8		87 S		20. TO	>			
	Anzal	hl Datensätze: 42		1		Zuletz	t aktualisiert: 22	10.2015 09:0	3:48		Ei	nheit ausschliessen

Abbildung 9 - Schlussabnahme - Register Personen / Tops

Sämtliche Bestandnehmer des Objekts wurden hier bereits vom System eingefügt. Je nach Einstellung der globalen Variable GLOBAL\_MASSENMANGEL\_BESTKZ (siehe Seite 31) können dies nur die Bestandnehmer bestimmter Bestandsarten sein. Außerdem können Sie über die Checkboxen auf der rechten Seite *ausgezogene, zukünftige* und *inaktive* Bestandnehmer oder die Bestandnehmer



aller Verrechnungseinheiten anzeigen. Beachten Sie aber, dass Einheiten dadurch mehrfach angezeigt werden (einmal pro Bestandsverhältnis).

Weiterhin können Sie *Einheiten ausschließen*. Markieren Sie diese dazu und klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Die Einheiten werden dann in das Register *Ausgeschlossene Einheiten* verschoben, von wo aus sie auf die gleiche Weise mithilfe der Schaltfläche *Einheit einbeziehen* wieder zurück verschoben werden können.

Wenn Sie noch weitere Personen hinzufügen möchten, müssen Sie die Checkbox *Manuelle Erfassung von Personen* aktivieren. Es erscheinen dann drei weitere Schaltflächen zum *Erfassen, Bearbeiten* und *Entfernen* der externen Personen. Bitte beachten Sie, dass diese Personen nicht aus der Personenliste auswählbar sind, sondern in einem Dialog nur für die geöffnete Schlussabnahme erfasst werden.

Massenma	angel_Detail_Person <<	Standard Re	elease>>		1 23
Externe	Person erfassen:				STA
Top Name Adresse Plz / Ort	999 Ernst Fall Mustergasse 5 1234 Musterstadt				
E Neu					

Abbildung 10 - Schlussabnahme - Erfassung externer Personen

Wenn alle Personen erfasst sind, können Sie nun über die Schaltfläche *Dokumente* eine vorbereitete Serienbriefvorlage wählen und einen Serienbrief an alle Bestandnehmer verfassen. Dessen Inhalt (Information über Begehung, Aufforderung zur Meldung von Mängeln, o.ä.) muss im Einzelnen vom Wohnbauunternehmen festgelegt werden. Wie die Vorlagen genutzt bzw. angelegt werden, entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Serienbrief- und Vorlagensystem.

**Bitte beachten Sie:** Zu den manuell hinzugefügten Personen sind nur die eingegebenen Daten vorhanden (Top, Name, Adresse). Das heißt, bestimmte Datenfelder ihrer Vorlagen (zum Beispiel die Anrede, etc.) können in dem Fall nicht befüllt werden. Bitte prüfen Sie solche Serienbriefe also vor der Aussendung und nehmen Sie ggf. Anpassungen vor.



Nachdem die Bestandnehmer informiert wurden, dass Sie Mängel für die Schlussabnahme melden sollen, erfolgt die Erfassung der Mängel.

### Mängel erfassen

Sobald die ersten Mängelmeldungen eintreffen, müssen diese im Register Personen / Tops erfasst werden. Wählen Sie den gewünschten Bestandnehmer im Darstellungsgitter und klicken Sie auf die Schaltfläche *Mangel erfassen*. Der Eintrag "ALLGEMEINE MÄNGEL" wird immer automatisch hinzugefügt. Hier werden solche Mängel erfasst, die nicht einer Person bzw. Einheit zugeordnet werden können. Alternativ können Sie auch doppelt auf den entsprechenden Eintrag (Person oder allgemeiner Mangel) klicken, um Mängel zu erfassen.

Mangelerfassung - Mangel Voral	onahm	e - 700 < <nhtteststand>&gt;</nhtteststand>				
Mängel erfassen fü	ir "To	op: 0 <mark>03</mark> - Thomas Gan <mark>d</mark> er"				NHT
			Vorgaben			(n)
Gemeldet am 22.10.2015		Gemeldet von Thomas Gander	Telefonnummer +4	3 512 263334 E-Mail	demo@cp-	solutions.at
			erfasste Mängel			
		Bezeichnung	Anmerkung	Erledigt am	Gemeldet von	Gemeldet am
🗄 📴 Baumeister		Anzahl Mängel: 0				
🗄 📴 Bodenbelag		Anzahl Mängel: 0				
🖃 🗁 Elektro		Anzahl Mängel: 1				
🗄 📴 EAH Elektro-Anlagen Hub	4	Anzahl Mängel: 1				
EM-00049040	-	Strombereich gesamt (Sicherung fällt immer)		20.08.2014		
🖃 📴 Fenster-Kunststoff		Anzahl Mängel: 1				
🖃 🚞 Kerber Martin KG	4	Anzahl Mängel: 1				
EM-00049020	-	Balkontüre				
🗄 🔭 Gärtner		Anzahl Mängel: 1				
🗄 🔭 Heizung		Anzahl Mängel: 0				
🕀 🔭 Maler		Anzahl Mängel: 1				
🗄 📴 Türen		Anzahl Mängel: 0				
٢						
Aktualisieren						

#### Abbildung 11 - Dialog Mängel erfassen

Im erscheinenden Dialog werden Mängel für einen Bestandnehmer (oder allgemeine Mängel, z.B. im Treppenhaus) erfasst. Dieser steht mit seinen Kontaktdaten im Titel des Dialogs. Um einen Mangel zu erfassen, wählen Sie das Gewerk und die gewünschte Firma aus und erstellen Sie einen



Mangel mit Klick auf das Plus in daneben. Beim Anlegen eines Einzelmangels aus einer Schlussabnahme kann das Gewerk, falls erforderlich, direkt in diesem Dialog angepasst werden, ohne den neu angelegten Mangel noch einmal öffnen zu müssen. Der Mangel bekommt dann automatisch eine *Nummer* und in der Spalte *Bezeichnung* können Sie den Mangel näher beschreiben. Für längere Texte steht auch noch die Spalte *Anmerkung* zur Verfügung. Die Angaben über die *Meldung* werden aus dem Bereich über der Firmenliste übernommen. Hier sind als Voreinstellung bereits der Bestandnehmer und das aktuelle Datum hinterlegt. Sie können diese entweder vor der Anlage eines neuen Mangels anpassen oder nachträglich in der entsprechenden Spalte anpassen. Wollen Sie mehrere Mängel erfassen, die alle am gleichen Datum von der gleichen Person gemeldet wurden, ist es günstiger, diese Daten einmal oben einzugeben und diese dann bei der Neuanlage einfach für die Mängel zu übernehmen.

Die *Behebungsfrist* und *Kategorie* werden aus der Schlussabnahme übernommen, sofern dort eine eingetragen wurde. Auch einen *Bereich* können Sie angeben. Die Bereiche (z.B. Zimmer) werden im Ausstattungskatalog in einer eigenen Gruppe angelegt. Diese Gruppe muss in der globalen Variable GLOBAL\_MANGEL\_BEREICH\_AUSSTKATALOG hinterlegt werden. Ist diese globale Variable nicht befüllt, wird die Spalte *Bereich* ausgeblendet.

Haben Sie alle Mängel eines Bestandnehmers erfasst, können Sie den Dialog über 🔛 speichern und schließen und Mängel für andere Bestandnehmer erfassen.

16

	Schlussa	abnahme < <st Bau Schlus</st 	sabna	Releas	<sup>e&gt;&gt;</sup> 00133-0 IN	133	
1	Allgemein	2 Gewerke /	Firmen	<u>3</u> Pers	onen / Tops	<u>4</u> Man	gelübersicht
Eı	fassung	der Mängel	je Bes	tands	nehmer		
Γ	Тор	Anzahl Mängel	davon E	rledigt I	ame		Adresse
		5		0			
	001	1		0	abiye Sayin		Olympiastraße
	002	0		0	Verner Mähr		Olympiastraße
	003	1		0	ınlü Hülya Ünlü	Mesut	Olympiastraße
	004	0		0	laslacher Carm	en Has	Olympiastraße
	005	0		0	larin Tilg		Olypiastraße *
	006	0		0	ejnovic Danica	Vejno <sup>.</sup>	Olympiastraße
	007	0		0	litic Kadira Mitic	: Kemal	Olympiastraße
	008	0		0	ertrud Fritz		Olympiastraße
	009	0		0	abonjat Tamar	a Glabi	Olympiastraße
	010	1		0.	eybek Bilge Ze	ybek C	Olympiastraße
	011	1		0	larkus Schütz		Olympiastraße
	012	0		0	ornelia Gstrein	Martin	Olympiastraße
	013	0		0	ujkic Svetozar	Dujkic .	Olympiastraße
	014	4		0	uitner Margit S	uitner V	Olympiastraße
	015	0		0	udolf Zanki		Olympiastraße
	016	0		0	ogangüzel Zeli	ha Dog	Olypiastraße 1
	017	0		0	tefanie Ahrer		Olympiastraße
	Z:81			ľ			
		JL					
Erf	asstam		11 08:54	k14 Er1	asser	lane	r
Ŧ	Neu	🗖 Lös	chen		Dokumente		Berichte

Abbildung 12 - Mängelanzahl in der BN-Liste

In der Bestandnehmerliste der Schlussabnahme sehen Sie dann für jeden Bestandnehmer die Anzahl der erfassten Mängel und wie viele davon bereits erledigt wurden. Außerdem tauchen alle Mängel im Register *Mangelübersicht* der Schlussabnahmendetails auf. Auch hier können Sie in der Liste sehen, ob ein Mangel bereits erledigt wurde und wenn ja, wann.

OM domizi

Bernarda	Occurrence / France	D	manaliil	horoicht	Frieddland						<i>w</i> .
	Gewerke / Firmen	Personen / Tops	ingenu	Dersicht	Funktionen						
bersicht	über sämtliche	Mängel									
		beginnt mit 🗸 🗸	Su	chen	Alle				-		<b>Kopieren</b>
Gewerk	Kreditor	Mangel Kurzbezeichnung	Тор	Name E	BN	46	Erledigt	Nummer	Behebungsfrist	Kat 🔺	Bearbeiten
Trockent	au Ampferer Re	dfvsdfasdad		ALLGE	MEINER MANG	L	×	32740	28.03.2013	Mai	Entfernen
Trockent	au Ampferer Re	gdsfgsdgsd		ALLGE	EMEINER MANGEL		×	32750	28.03.2013	Mai	Ticket eretaller
Trockeni	au Ampferer Re	qfsdfqsdfqdf	001	Veit Lill	i		X	32880	28.03.2013	Mai	Ticket erstellen
Trockent	Trockenbau Ampferer Re gfsdfgsdfgdf		002	Niklas Rosa				32890	28.03.2013	Mai	对 Firma ändern
Trockent	au Ampferer Re	gfsdfgsdfgdf	003	Leitner	Dietmar Leitner	Lieselo	×	32900	28.03.2013	Mai	
Trockent	au Ampferer Re	gfsdfgsdfgdf	004	Stampt	fer Kurt Stampf	er Paula	×	32910	28.03.2013	Mai	
Trockent	au Ampferer Re	gfsdfgsdfgdf	005	Schmie	ed Ingo		×	32920	28.03.2013	Mai	
Trockeni	au Ampferer Re	gfsdfgsdfgdf	006	Herrma	ann August Hen	nann Ma		32930	28.03.2013	Mai	
Trockent	au Ampferer Re	dgrvghtfjhf	006	Herrma	ann August Her	nann Ma		32870	28.03.2013	Mai	
Trockent	au Ampferer Re	gfsdfgsdfgdf	007	Koschi	in Erna		X	32940	28.03.2013	Mai	
Trockeni	au Ampferer Re	gfsdfgsdfgdf	800	SENEL	Ferhat SENEL	iliz	×	32950	28.03.2013	Mai	
Trockent	au Ampferer Re	gfsdfgsdfgdf	009	Caccio	tti Claudio		×	32960	28.03.2013	Mai	
Trockent	au Ampferer Re	gfsdfgsdfgdf	010	Messn	er Anna		$\sim$	32970	28.03.2013	Mai	
Trockent	au Ampferer Re	gfsdfgsdfgdf	011	Gruber	Hilde		×	32980	28.03.2013	Mai	
Trockent	bau Ampferer Re	gfsdfgsdfgdf	012	Sieber	er Christine		×	32990	28.03.2013	Mai	
Z:70											
< l			1	.05			69 S	em n		>	
Anzahil	Datensätze: 70				Zulet	t aktual	isiert: 27.	05 2014 11	:00:06		

Abbildung 13 - Schlussabnahme - Register Mangelübersicht



Nun können Sie per Doppelklick bzw. Klick auf *Bearbeiten* weitere Informationen zum Mangel erfassen. Es wird dafür der Dialog Einzelmangel geöffnet (siehe Seite 21ff.) und die vorhandenen Daten entsprechend in die Felder eingetragen, also zum Beispiel die Verknüpfungen zum Objekt und zur Einheit (außer bei allgemeinen Mängeln), die Bezeichnung und die Behebungsfrist. Im Dialog Einzelmangel können Sie gegebenenfalls noch weitere Informationen erfassen. Schließlich wird hier erfasst, wann der Mangel behoben wurde und als erledigt gilt. Dies kann aber auch direkt in der Liste Mangelübersicht durch einmaligen Klick in die Spalte erledigt gemacht werden (Erledigungsdatum ist dann das aktuelle Datum). Voraussetzung ist, dass der Benutzer die Berechtigung zum Bearbeiten von Schlussabnahmen hat und die Schlussabnahme nicht erledigt ist. Sind Ermahnungen nötig, weil der Mangel nach gesetzter Frist noch nicht behoben wurde, finden Sie entsprechende Ermahnungsschreiben im Dialog Einzelmangel oder über das Serienbriefmodul.

Mit den weiteren Schaltflächen in der Mangelübersicht können Sie einen Mangel zu einem anderen Bestandnehmer *kopieren* oder *entfernen*. Außerdem ist es möglich, ein *Ticket zu erstellen*, sofern das Ticketing in Ihrem Unternehmen in Verwendung ist. Ist ein Mangel mit einem Ticket verknüpft, werden die Status beider synchronisiert. Setzen Sie den Mangel also hier auf erledigt, wird auch das Ticket als erledigt gekennzeichnet. Auf die gleiche Weise wird ein Ticket wieder eröffnet, wenn Sie einen erledigten Mangel durch entfernen des Häkchens *erledigt* wieder eröffnen. Weiterhin können Sie die Firma für den Mangel ändern. Dazu wird die Liste der zugeordneten Firmen geöffnet und Sie müssen die gewünschte Firma per Doppelklick auswählen.

### Meldung an Kreditoren und Behebung

Zur Meldung der Mängel an Kreditoren gibt es zwei Varianten. Zum einen können Sie in den Details der Schlussabnahme eine Mängelliste ausdrucken (Schaltfläche *Berichte - Mängelliste*). Diese enthält Platz für Unterschriften, die die Firmen von den Bestandnehmern für die Behebung sammeln. Dazu muss die globale Variable GLOBAL\_MASSENMANGEL\_BARCODENUMBERRANGE befüllt sein. Dann erscheint in der Schaltfläche *Berichte* der weitere Bericht "Mängelliste (Unterschriften)". Im dazu gehörenden Parameterdialog können Sie die Mängel auf erledigte oder offene einschränken oder nur die Mängel bestimmter Firmen oder Einheiten drucken. Wenn die



Unterschriftenlisten dann unterzeichnet von den Kreditoren retourniert werden, ist über die Barcodeerkennung des Scanclients eine Zuordnung zu den bestehenden Containern möglich und die Listen werden automatisch richtig abgelegt.

Beric	ht - Massenmange		NHT
	Allgemei	Ĕ	
Details andrucke	n 🔳	Bestandnehmerdaten andruck	ten
	Einschränk	ung	
Firmen		Einheiten	
	Mängel		
Alle	Offene	C Erledigte	
	Gruppieru	19	
Kreditor	Einheit	🔘 Gewerk	
1	Meldeda	tum	
on 25.01.2017	bis. 25.01.2017		
] 👽 Alle	Berei	ħ	
Abstellraum Bad Bad/WC Diele			
Küche			

Abbildung 14 - Bericht Mängelliste - Parameterdialog

Im Parameterdialog dieses Berichts können Sie auswählen, ob entweder alle Mängel oder nur die noch offenen bzw. erledigten Mängel aufgeführt und ob diese nach Kreditor, Gewerk oder Einheit sortiert werden sollen. Außerdem können Sie die Liste auf Mängel eines bestimmten *Meldedatums* einschränken. TOP, Bestandnehmer und die Telefonnummer des Bestandnehmers sind natürlich ebenfalls in den Standardberichten enthalten. Mit Auswahl der Checkbox *Details andrucken* werden weitere Informationen zur Schlussabnahme auf dem Bericht angedruckt. Außerdem können Sie nur die Mängel eines bestimmten *Bereichs* andrucken. Mit Klick auf *Vorschau* wird der Bericht angezeigt, wobei für jede Firma und Einheit eine neue Seite mit einem eigenen Barcode verwendet wird.

19



Die zweite Variante zur Meldung der Mängel an die Kreditoren können Sie ebenfalls über die Schaltfläche *Berichte* aufrufen, mit der Auswahl *offene Mängel*. Hierbei wird für jeden Mangel ein eigenes Schreiben erstellt und dies wird dann auch im Einzelmangeldialog entsprechend vermerkt.

Berich Vorscha Drucken	t offene Mängel au: Druckvorschau für ers :: druckt alle gewählten Da	iten gewählten Datensatz atensätze und erstellt zu jedem	Ausdruck einen DMS-Contain	er 📕		
Datumseinschränki	ung - Erfassungsdatum	2017	linte anzeigen			
25.03;201	✓ [6] [5					
Nummer	Gewerk	Kreditor	Mangel Kurzbezeichnung	Тор	Name BN	Er
FM-000069970	Sanitäre Installationer	BHG Installationen		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUESTEIN AL	nas,
EM-000070930	Glaserarbeiten	Spectra Spiegel- und Glasgest		Attenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AL	
EM-000070760	Baumeisterarbeiten	Ing. Hans Bodner Bau		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000070070	Bodenbeläge	Landrichtinger		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000070000	Einrichtung	Stranig		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000070790	Einrichtung	Stranig		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000070960	Bautischlerarbeiten	Rieder		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000069890	Einrichtung	Stranig		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000070880	Bautischlerarbeiten	Rieder		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000069980	Bodenbeläge	Landrichtinger		Attenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000070810	Malerarbeiten	Raumcolor		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000069900	Malerarbeiten	Raumcolor		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000071040	Sanitäre Installationer	Spectra Spiegel- und Glasgest		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000069860	Fliesenlegerarbeiten	Erfurth Spezialbau		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000070860	Malerarbeiten	Raumcolor		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
EM-000070770	Einrichtung	Stranig		Altenwoh	STADTGEMEINDE KUFSTEIN AI	
Z:56						
• [					200 IU	P.
Anzahl Datensätze	: 56 Gefilterte Dater	imenge	Zuletzt aktualisiert: 23.08	.2017 15:23:4	45	

Abbildung 15 - Bericht offene Mängel

Es werden in einer Liste alle offenen Mängel angezeigt und Sie können für die gewünschten per Klick auf *Berichte* eine Aufforderung zur Mängelbehebung erstellen. **Achtung!** Markieren Sie dafür die gewünschten Mängel in der Liste (Mehrfachauswahl mit gedrückter Strg-Taste). Die Aufforderung zur Mängelbehebung wird mit einem Barcode versehen, der der Mangelnummer entspricht. In der Vorschau sehen Sie exemplarisch ein solches Schreiben für den ersten Mangel. Klicken Sie auf die Druck-Option, werden die Schreiben für jeden markierten Mangel erstellt und an Ihren Standarddrucker gesendet. Anschließend wird ein DMS-Fenster geöffnet, in dem Sie die Schreiben einchecken können. Beim E-Mail-Versand gibt es zusätzlich die Option, "inkl. Dokumente". Dabei werden je nach Einstellung der globalen Variable GLOBAL\_AUFFORDERUNG\_



MANGELBEHEBUNG\_EMAIL\_ANHANG zusätzlich alle Dokumente, die am Mangel und/oder an einem dazugehörigen Ticket hängen, mitgeschickt. Des Weiteren kann in der globalen Variable GLOBAL\_MANGEL\_EMAIL\_FUNKTIONSTRAEGER (Nr. 34060) eine Funktionsnummer definiert werden. Sollte eine Firma eine Person mit dieser Funktion zugeordnet haben, wird die E-Mail-Adresse dieses Funktionsträgers herangezogen anstatt die E-Mail-Adresse des Kreditors. Später können die unterschriebenen Formulare dann über die Barcode-Automatik im Scanclient wieder eingescannt werden. Damit wird der Mangel und, sollte es ein Ticket zum Mangel geben, auch dieses Ticket als erledigt markiert. Wurde das Schreiben erfolgreich gedruckt/versendet, wird das Druckdatum in der entsprechenden Spalte hinterlegt. Über *Druckdatum löschen* ist es jedoch möglich, dieses Druckdatum wieder zu entfernen, falls dieses irrtümlich gesetzt wurde.

Wenn Mängel behoben wurden, können Sie außerdem im Register *Mangelübersicht* des Dialogs Schlussabnahme das Kennzeichen der Spalte *erledigt* auf setzen (einfacher Linksklick). Es wird dann das aktuelle Datum automatisch als Erledigungsdatum eingetragen. Alternativ dazu können Sie die Erledigung auch im Dialog Einzelmangel kennzeichnen und das entsprechende Datum eintragen (siehe Seite 21ff.). Gibt es zu einem Mangel ein Ticket und der Mangel wird von einem Benutzer als *erledigt* markiert, wird dies auch im Hintergrund vom System mit dem Ticket gemacht. Andersherum wird auch der Mangel vom System als *erledigt* gekennzeichnet, wenn das dazugehörige Ticket vom Benutzer auf *erledigt* gesetzt wird.

21



## 3. Gewährleistung und Einzelmangel

Einzelmängel werden über die Gewährleistungsliste des Haupt- bzw. Objektmenüs erfasst. Einzelmängel sind solche Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist nach einer Sanierungs- oder Baumaßnahme auftauchen. Bei unbeweglichen Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist drei Jahre, was nicht nur beim Kauf, sondern auch bei Arbeiten an solchen Sachen der Fall ist, z. B. bei Maurer-, Spengler- oder Bodenlegearbeiten. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der vollständigen Ablieferung der Sache, was bei Bauobjekten in der Regel der Zeitpunkt der förmlichen Übergabe des Objekts ist.

## Gewährleistungsliste

In der Gewährleistungsliste finden Sie Einzelmängel. Zur besseren Übersicht wird die Anmerkung zu einem Mangel im unteren Bereich des Fensters angezeigt, sobald Sie einen solchen markiert haben.



Gewährleistungsliste < <n< th=""><th>d&gt;&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>	d>>										
Gewährleistungsliste											N
hkriterien											
auch inaktive Objekte anzeige	en	On Nur Ein:	zelm	ängel							
Auch erledigte Mängel	O Nur Mar	ssen	mängel								
Nur alloemeine Mängel		nnel	1. 1								
Max. Rückgabe ie Mandant	Max. Rückoabe ie Mandant										
		<u> </u>									
Auf Objekt einschränken											
wahi Funktionstrager 🕂	Auf diese Funktio	instrager filtern									
Funktionsträger 1 (Mange	el):										
	 		_	10							
	peginnt mit	Suchen		kein Fi	ter						
rledigt Ma Erl Erledigt ar	n Laufende Nr. Gewerk	Bezeichnung	Ob	jekt		Kreditor	Meldedatum	Me	ldung von	Meldun	g von T
	MA-0006483	Test2	0	1/0W	1	A	26.08.2020 08:3	(C	S	122	
	MA-0006482	Test2	0	1/0W	1	A	26.08.2020 08:3	(C	S		
🔀 🔀 🚦	MA-0006482	Test2	0	6/0M		1922					
	EM-0006481!	Test	9	7/0 V			25.02.2019	L	E	+43	2
🔀 🔀 🚦 :	EM-0006481:	Aufzug verwüstet	0	3/0	3		17.05.2019 10:4	A	н	+43 1	6
	EM-00064811	test	0	7/0 7				A	W	+43	6 3
	MA-0000004	Test2	0	9/0S			31.08.2017 13:3	t C	S		
	MA-000003	Test	0	9/0S		A	31.08.2017 13:3	t C	S		
🔀 🔀 🚦 :	EM-0006479	sdfg	0	1/0 1		к	27.11.2018 13:0	S H	С	Tel. pri	vat
		1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.								24 25	>
Anzahl Datensätze: 509				Ausgebl	ende	te Spalten	Zuletzt aktua	lisier	t: 03.12.2020 1	11:58:49	
				NewSelling							
			3	Millierkung	i						
1											
		10-10-10			-						
Neu Detail	Löschen	Aktualisieren	💌 В	erichte							

Abbildung 16 - Gewährleistungsliste

Zusätzlich können Sie über die Suchkriterien (blauer Balken über der Liste) einige Einschränkungen und Erweiterungen für die Suche festlegen. Dafür ist es unter Umständen nötig, die Suchkriterien durch einfachen Klick auf den blauen Balken über der Liste aufzuklappen. So können Sie auch Mängel der Schlussabnahmen (so genannte *Massenmängel*) und *erledigte* Mängel anzeigen. Außerdem ist es möglich, auch Mängel von *inaktiven Objekten anzuzeigen*. Weiterhin können Sie auf ein bestimmtes *Objekt* oder auf *Funktionsträger* einschränken, also z.B. nur die Mängel eines bestimmten Hausverwalters anzeigen lassen. Dazu müssen Sie zunächst die entsprechende Funktion aktivieren und können dann ein Objekt und bis zu drei *Funktionsträger* einblenden. Wählen Sie dafür mit Klick auf ein Objekt bzw. eine Funktion aus (z.B. den Hausverwalter). Laden Sie nun die Liste neu (Klick auf *Alle* oder *Suchen*). Die jeweiligen Träger der gewählten Funktion (in unserem Beispiel also die Hausverwalter) werden dann in der Spalte *Funktionsträger* in der Mangelliste mit angezeigt. Sind mehrere Träger der gleichen Funktion bei einem Mangel vorhanden, wird



dieser Mangel entsprechend mehrfach in der Liste angezeigt, jeweils mit einem der Funktionsträger. Nun können Sie Funktionsträger schnell überblicken, aber auch einen Filter auf diese Spalte legen und nur noch die Mängel bestimmter Hausverwalter anzeigen. **Bitte beachten Sie** aber, dass es sich um Funktionsträger beim Mangel handeln muss. Über die Konfiguration für das automatische Ziehen von Funktionsträgern (siehe Seite 36) können Sie einstellen, dass bestimmte Funktionsträger bei Anlage eines Mangels vom Objekt übernommen werden.

Sie können die Liste weiterhin nach verschiedenen Kriterien durchsuchen und filtern (siehe Dokumentation zur Suche und Filter).

Außerdem werden in der Spalte "Status" Symbole angezeigt, die den Erledigungsstatus verdeutlichen sollen. Ein grünes Häkchen an dieser Stelle steht für einen erledigten Mangel und ein blaues Fragezeichen bekommen alle Mängel ohne Erledigungsfristen. Ist die Behebungsfrist oder eine der Nachfristen eines offenen Mangels noch nicht überschritten, wird ein gelber Blitz angezeigt. Ein rotes Ausrufezeichen steht für offene Mängel, bei denen sowohl Behebungs- als auch Nachfristen überschritten sind. Zur besseren Übersicht bei der Abarbeitung der Mängel können Sie nach der Spalte "Status" sortieren.

Unter der Liste finden Sie verschiedene Schaltflächen. Damit können Sie *neue* Mängel anlegen oder bestehende *bearbeiten* bzw. *löschen*. Mit Klick auf *Aktualisieren* wird die Datenmenge neu geladen. Über *Berichte* können Sie eine *Mängelliste* erstellen, ähnlich der in der Schlussabnahme (siehe Seite 19). Wenn Sie zuvor bestimmte Mängel markieren, werden nur diese für den Bericht berücksichtigt, ansonsten wird die komplette Datenmenge im Bericht dargestellt. Zusätzlich können Sie über die Schaltfläche *Berichte - gewählte Datenmenge* alle in der Liste markierten Einzelmängel sofort als Bericht darstellen.

Die Details zu einem Mangel werden in den Mangeldetails erfasst. Legen Sie dafür entweder einen neuen Datensatz an oder klicken Sie doppelt auf einen bestehenden Eintrag bzw. markieren Sie diesen und klicken Sie auf *Bearbeiten*.



## Einzelmangel - Details

Hier können Sie alle Daten zur Meldung und Behebung eines Mangels hinterlegen.

Einzelmangel < <tigteststand>&gt;</tigteststand>		
Einzelmangel		тд
Allgemein Funktionen DMS		
Allgemein	Zuordnungen	Informationen
Nummer EM 280	Objekt 01: traß 📰 🔁	Aktenvermerk
Schlussabnahme 175	Stiegenhaus	Mangelfax
Ticket	Einheit	Aufforderung zur Mängelbehebung
Bezeichnung Test	GewerkBautischler	Aufforderung zur Mängelbehebung - Urgenz
BereichZimmer	Kreditor W ger (100 🔜 📑	Letzte Aufforderung zur Mängelbehebung
Bereich Zusatz	BN-Wechsel	
Zimmer	Kündigung durch	
Kategorie		
erledigt am		
Meldung	Fristen (Behebung)	
Datum	Behebungsfrist	Luma ha ha l
von	1. Nachfrist	Vermerke 0 = 5
Telefonnummer	2. Nachfrist	Aufträge 0 🗄 🔁
E-Mail	Verjährungsfrist	
an Kreditor		Z2 V
	Anmerkung	
Tür zum Lichtschacht einstellen		*
		P
Erstellt am Ersteller	Letzte Änderung15.11.2018 10:29:05	Letzter Benutzer CPAWED
🚼 Neu 🛛 🔁 Löschen 🖉 🕶 Berichte	Dokumente	erstellen 🕞 🖉 💥

Abbildung 17 - Einzelmangel

#### **Bereich Allgemein**

Zunächst finden Sie hier die vom System automatisch vergebene *Nummer*. Dann können Sie eine *Bezeichnung* eingeben. Häufig auftretende Mängel können in den Status aller Art (Tabelle *Massenmangel*, Gruppe *Standardmangel*) erfasst und dann in diesem Feld ausgewählt werden. Wählen Sie dann den *Bereich* aus. Die Bereiche (z.B. Zimmer) werden aus einem Dropdown-Menü ausgewählt. Darunter gibt es das Feld Zusatz, wo man Ergänzungen zum Bereich schreiben kann. Dieses Feld wird auch in der Liste angezeigt. Die Bereiche werden im Ausstattungskatalog in einer eigenen Gruppe angelegt. Diese Gruppe muss in der globalen Variable

#### GLOBAL\_MANGEL\_BEREICH\_

AUSSTKATALOG hinterlegt werden. Steht dort nichts, wird der Bereich ausgeblendet. Im Feld Zim-



*mer* können Sie für Objekte wie Krankenhäuser, Altenheime etc. eine Zimmernummer hinterlegen, in der ein Mangel vorkommt. Die hier gemachten Eingaben werden automatisch gespeichert und stehen als Auswahl zur Verfügung. Die Auswahlliste muss also nicht durch Status aller Art befüllt werden. Das Feld ist aber nur sichtbar, wenn die globale Variable GLOBAL\_MANGEL\_ZIMMER den Wert 1 hat. Das Feld *Kategorie* wird von der Schlussabnahme befüllt und wird bei Einzelmängeln ohne Verbindung zu einer Schlussabnahme ausgeblendet. Ist ein Mangel *erledigt*, wird die entsprechende Box angehakt und das Erledigungsdatum eingetragen.

#### **Bereich Zuordnungen**

Es folgen die Zuordnungen. Wenn Sie einen Mangel über das Objektmenü oder aus einer Schlussabnahme anlegen, ist die Verknüpfung zum *Objekt* (und ggf. zur Einheit) bereits hinterlegt. Machen Sie weitere Verknüpfungen, wenn nötig, und wählen Sie das *Gewerk* und den *Kreditor* aus. Ist bereits ein Objekt zugeordnet, wird die Firmenliste auf die Firmen eingeschränkt, die beim zugeordneten Objekt die Zusage bei Ausschreibungen bekommen haben. **Beachten Sie bitte**, dass immer ein Objekt zugeordnet sein muss, damit der Mangel gespeichert werden kann.

#### Bereiche Kündigungsinformationen und Informationen

Der Bereich *Kündigungsinformationen* erscheint nur, wenn der Mangel aus einer Kündigung heraus erstellt wurde. Dann finden Sie hier die Kündigungsnummer und den Kündigenden. Mit Klick auf den grünen Pfeil gelangen Sie zur Kündigung. Unter *Informationen* sehen Sie, welcher Bericht wann gedruckt wurde und ob es zu diesem Mangel Vermerke oder Aufträge gibt.

#### **Bereiche Meldung und Fristen**

Die weiteren Bereiche enthalten Informationen zur *Meldung* des Mangels und zu den *Behebungsfristen*. Sie können sowohl erfassen, wer den Mangel wann beim Wohnbauunternehmen angezeigt hat, als auch wann dieser dem Kreditor zur Behebung gemeldet wurde. Welche Fristen verwendet werden und wie lang diese sind, ist unternehmensintern zu regeln. Die Behebungsfrist kann dazu in der globalen Variable GLOBAL\_MANGEL\_BEHEBUNGSFRIST\_TAGE festgelegt werden und wird dann vom Erfassungsdatum des Mangels ausgehend berechnet.



Schließlich können Sie im Feld *Anmerkungen* noch weitere Informationen eingeben. Bitte beachten Sie aber, dass auch der Text im Anmerkungsfeld auf den Berichten angedruckt wird.

Zur Meldung eines Mangels an den Kreditor stehen Ihnen in diesem Dialog mehrere Berichte zur Verfügung. Diese können zur Meldung, aber auch zur späteren Ermahnung genutzt werden, wenn ein Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist behoben wurde. Die Berichte können pro Unternehmen individuell angepasst werden. Bitte setzen Sie sich dafür mit uns in Verbindung. Die Berichte greifen auf bestimmte Daten dieses Dialogs zu. Um sicherzustellen, dass die Berichte korrekt ausgefüllt werden, sollten Sie daher möglichst alle Angaben machen und am besten speichern, bevor Sie einen Bericht öffnen. Nach Ausdruck der einzelnen Berichte stellt das System die Frage, ob der jeweilige Bericht erfolgreich gedruckt wurde. Wird diese Frage mit ja beantwortet, wird das aktuelle Datum und der Benutzer im Bereich Informationen neben dem jeweiligen Bericht automatisch eingetragen. So können Sie nachvollziehen, ob und wann die Kreditoren über einen Mangel informiert wurden. Außerdem werden diese Daten auch verwendet, wenn Sie Erinnerungen und Mahnungen an die Kreditoren schicken, falls ein Mangel nicht behoben wurde. Wenn Sie bei der Abfrage auf *Nein* klicken, werden keine Daten gespeichert.

Über die Schaltfläche 🗟 können zum jeweiligen Datum Erinnerungen angelegt werden.

Weiterhin stehen dem Benutzer über *Dokumente* selbst erstellte Vorlagen zur Verfügung (siehe Benutzerhandbuch Dokumentvorlagen und Serienbriefe). Auch diese können für die Kommunikation mit dem Kreditor verwendet werden. Welche Schriftstücke genau verwendet werden, ist unternehmensintern festzulegen. Des Weiteren bietet die Schaltfläche *Dokumente* Zugriff auf das DMS bzw. Ihre Dateiablage. Bei installiertem Ticketing können Sie schließlich auch ein *Ticket erstellen* oder einen *Auftrag* zur Beseitigung des Mangels anlegen.

Im zweiten Register können Sie Funktionsträger hinterlegen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zu Funktionen. Unter Umständen werden automatisch Funktionsträger hinterlegt, wenn dies in der entsprechenden Konfiguration (siehe Seite 36) so eingestellt wurde.

Im dritten Register dieses Dialogs können Sie alle DMS-Container sehen, die mit diesem Mangel beschlagwortet wurden.



## Einzelmangel Lasche DMS / Dokumente mitsenden

0	Einze	elman	ngel <	<n< th=""><th>d≫</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>	d≫								
	Einz	elm;	ange	r							Quick	Checkin neuer Contain	er 🗸 💽
	Allgeme	in I	Funktio	nen DM	15								
15	Auch	Doku	imente	des Tickets	anzeigen								
						Suchergebr	is				Erstellungsdatum \star 👔 🖉	D W	
	Nur	nmer		Name		Betreff	Stichworte	Mandant	Entstehungsart	Postar	0	U VV	
	N	9	95	Newsletter	r Mai 2019	Aufzug verwüstet		N	d Mail	intern	N -1 5, Newsl	Von:	Das Team von domizil+ [n
								-			Dokumente	Gesendet:	16.05.2019 10:20:29
											E Newsletter Mai 2019.msg	An:	B D [b @c
	_		_							_		CC:	
												Betreff:	Newsletter Mai 2019
											8	Brast	
												1. No.	
											i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	- Lie Aller	Feet ion
											>	doriel Packa Gatas vakūr	Servers and car reals En system Banden, -
			_								>>		
											•	Class. To Enternal Description	sak wir rgah wir
											٩,	Chipana Divaria Softwa Manuer	unante una diser a vez Salli gran a Robinstanto,
											0	Lard And Lard An	e de antecon
											9	- 364  	Schabon -
												Cine Re Cine Re Autopol Expendence	expensional and a second and as second and a
	<									>	4	Enkels Augtin Couchs Scotte	sichen Summe Summen
		Anz	zahi Da	tensätze: 1	le internet				Ausgeblend	lete Spa	1 / 3 📕	Microsoft Outlook (MSG)	Dateigröße: 65kb
000	Vorsch	au	Integrie	rt		✓ schen	40 🥃 P	apierkorb	🛛 🚺 Dokument	lesen/dri	cken 🛛 🦳 E-Mail 🔹 Drucken	Exportieren	Aktualisieren 🛛 🛃 Zum Container 🕅 💥
Er	stellt an	n	0	8.08.2019	9 15:41:	Ersteller	.c 1		Letzte Änderung	08.08	2019 15:41: Letzter Benutzer C I	ŝ	
	Neu			E Löso	chen	Berichte	) ( <u></u> D	okumente	Ticket ers	tellen	Auftrag erstellen		

Abbildung 18 - Einzelmangel - Lasche DMS

Hier können Sie auch die Ticketdokumente auflisten. Haken Sie dazu die Checkbox *Auch Dokumente des Tickets anzeigen* an.

Beim E-Mail-Versand aus dem Dialog "offene Mängel" der Schlussabnahme gibt es zusätzlich die Option, "inkl. Dokumente". Dabei werden je nach Einstellung der globalen Variable GLOBAL\_AUFFORDERUNG\_MANGELBEHEBUNG\_EMAIL\_ANHANG zusätzlich alle Dokumente, die am Mangel und/oder an einem dazugehörigen Ticket hängen, mitgeschickt. In dieser Lasche können Sie genau diese Dokumente sehen und prüfen. Wenn hier der Wert 4 eingetragen wird, wird bei einem Gewährleistungs- oder Einzelmangel die Lasche "Dokumente mitsenden" eingeblendet. In dieser kann der Sachbearbeiter, wie beim Schaden und beim Auftrag, einzelne Dokumente angeben, die bei der Aufforderung der Mängelbehebung mitgeschickt werden sollen.



Außerdem wird die Eigenschaft des Moduls nachbeschlagwortet, wenn Dokumente in dieser Lasche hinzugefügt werden. Nach dem CheckIn von neuen Dokumenten, nach dem Hinzufügen von bestehenden Dokumenten aus dem DMS und nach der Übernahme der Dokumente vom Ticket oder vom Mangel wird nun ein Datensatz für eine Nachbeschlagwortung der Eigenschaft des Moduls (Mangelnummer) erstellt. Wenn es die Eigenschaft im Container noch nicht gibt, wird diese Nachbeschlagwortung mit dem Job "Service DMS Job" durchgeführt. **ACHTUNG!** Der Job "Service DMS Job" muss aktiviert sein, damit diese Nachbeschlagwortung funktioniert.

Bei den Dokumenten wird auch die Größe angezeigt. Außerdem gibt es die globale Variable GLOBAL\_ANHANG\_MAX\_GROESSE (Nr. 34260), bei der eine maximale Größe eingegeben werden kann. Wenn beim Hinzufügen eines Dokuments die Summe der Dateigrößen der Dokumente größer als diese maximale Größe, wird ein Warnhinweis angezeigt.



# 4. Konfiguration

## Berechtigungen

#### 310003 Schlussabnahme Bau Liste (Hauptmenü, Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die Liste der Schlussabnahme Bau einsehen.

#### 310004 Schlussabnahme HV Liste (Hauptmenü, Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die Liste der Schlussabnahme HV einsehen.

#### 310000 Schlussabnahme Neu (Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer eine neue Schlussabnahme anlegen.

#### 310001 Schussabnahme Bearbeiten

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer eine bestehende Schlussabnahme bearbeiten.

#### 310002 Schussabnahme Löschen

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer eine bestehende Schlussabnahme löschen.

#### 260103 Mangel Liste (Hauptmenü, Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer die Übersicht der Mängel und die der Baumängel einsehen. Außerdem darf er den Bericht für Baumängel drucken.

#### 260100 Mangel Neu (Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer neue Mängel anlegen. Ohne diese Berechtigung ist die Schaltfläche 'Neu' in der Mängelliste ('Gewährleistung') und den Mangeldetails nicht aktiv.

#### 260101 Mangel Bearbeiten

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer Mängel bearbeiten. Ohne diese Berechtigung kann er die Mangeldetails zwar öffnen, aber die Schaltflächen 'Speichern' und 'Speichern und Schließen' in den Mangeldetails sind nicht aktiv. Änderungen können also nicht gespeichert werden.



#### 260102 Mangel Löschen

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer Mängel löschen. Ohne diese Berechtigung ist die Schaltfläche 'Löschen' in der Mängelliste ('Gewährleistung') und den Mangeldetails nicht aktiv.

#### 101122 automatischen Ziehen von Funktionsträgern (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle automatischen Ziehen von Funktionsträgern mit der Nummer 91500 ermöglicht.

### **Globale Variablen**

#### 841 GLOBAL\_MASSENMANGEL\_ERLEDIGT

Hier wird der Text für den Status erledigt im Modul Massenmangel bzw. Schlussabnahme hinterlegt.

#### 920 GLOBAL\_DAUER\_GEWAEHRLEISTUNG

Hier wird hinterlegt, wie viele Jahre die Standard-Gewährleistung dauert. Folgende Daten sind davon betroffen: Schlussabnahme, Einzelmangel, Ausschreibung

#### 2085 GLOBAL\_SCAN\_AUFTRAG\_ERKENNEN

Mit dieser Variablen wird festgelegt, ob Aufträge beim ScanModul einzeln erkannt werden und in separaten Containern abgelegt werden sollen.

= 0 (Der Auftragsbarcode wird nicht als Barcode erkannt und kann ggf. zur Rechnung mitgescannt werden.)

= 1 (Der Auftragsbarcode wird erkannt und der Auftrag wird in einem eigenen Container abgelegt.)

 = 2 (Der Auftragsbarcode wird nicht als Barcode erkannt und kann ggf. zur Rechnung mitgescannt werden. Handelt es sich beim Auftrag aber um eine Gewährleistung, welche eine Verbindung zum Mangel/Ticket hat, dann wird sowohl das Ticket als auch der Mangel geschlossen.)

= 3 (Der Auftragsbarcode wird erkannt und die Auftragsnummer wird bei der vorher eingescannten Rechnung beim Container als Eigenschaft hinzugefügt.)



#### 10270 GLOBAL\_MANGEL\_BEREICH\_AUSSTKATALOG

Hier muss die Ausstattungsgruppe des Ausstattungskatalogs hinterlegt werden, in der die Wohnbereiche erfasst sind. Ist nichts hinterlegt, wird das Feld *Bereich* in den Einzelmangeldetails nicht angezeigt.

#### 10580 GLOBAL\_AUFTRAG\_ART\_BEI\_TICKET\_MANGEL

Mit dieser globalen Variable kann bestimmt werden, mit welcher Auftragsart neue Aufträge aus Tickets und Mängeln angelegt werden. Ist der Wert leer, werden Aufträge mit der Standardauftragsart angelegt.

#### 10650 GLOBAL\_MANGEL\_ZIMMER

Diese globale Variable steuert, ob das Feld "Zimmer" im Mangel angezeigt werden soll.

- = 0 (nein)
- = 1 (ja)

#### 10780 GLOBAL\_GARANTIEDAUER

Mit dieser globalen Variable kann die gesetzlich vorgegebene Garantiedauer in Jahren angegeben werden. Diese wird zur Berechnung des Endes der Gewährleistung in den Grunddaten der Schlussabnahme verwendet.

#### 10820 GLOBAL\_MASSENMANGEL\_FUNKTION\_SB\_SCHLUSSABNAHME

Mit dieser Variable wird festgelegt, welche Funktionsnummer der Sachbearbeiter für die Schlussabnahmen hat. Diese Funktion wird für die Parametrisierung des Berichts Übersicht Baumängel verwendet.

#### 10841 GLOBAL\_MANGEL\_BAULEITER

Mit dieser Variable wird die Funktionsnummer für den Schlussabnahme Einzelmangelbericht gesteuert. Wenn der Wert auf -1 gesetzt wird, wird die betreffende Zeile im Bericht ausgeblendet.

#### 10842 GLOBAL\_MANGEL\_GEBIETSBETREUER

Mit dieser Variable wird die Funktionsnummer für den Schlussabnahme Einzelmangelbericht gesteuert. Wenn der Wert auf -1 gesetzt wird, wird die betreffende Zeile im Bericht ausgeblendet.



#### 10840 GLOBAL\_MANGEL\_DATUM\_NUTZER\_INFO\_1

Mit dieser Variable wird festgelegt, wie das 1. Feld im Informationenbereich des Mangels, sowie der 1. Bericht im Mangel beschrieben ist.

#### 10850 GLOBAL\_MANGEL\_DATUM\_NUTZER\_INFO\_2

Mit dieser Variable wird festgelegt, wie das 2. Feld im Informationenbereich des Mangels, sowie der 2. Bericht im Mangel beschrieben ist.

#### 10860 GLOBAL\_MANGEL\_DATUM\_NUTZER\_INFO\_3

Mit dieser Variable wird festgelegt, wie das 3. Feld im Informationenbereich des Mangels, sowie der 3. Bericht im Mangel beschrieben ist.

#### 10870 GLOBAL\_MANGEL\_DATUM\_NUTZER\_INFO\_4

Mit dieser Variable wird festgelegt, wie das 4. Feld im Informationenbereich des Mangels, sowie der 4. Bericht im Mangel beschrieben ist.

#### 10880 GLOBAL\_MANGEL\_DATUM\_NUTZER\_INFO\_5

Mit dieser Variable wird festgelegt, wie das 5. Feld im Informationenbereich des Mangels, sowie der 5. Bericht im Mangel beschrieben ist.

#### 10885 GLOBAL\_MANGEL\_DATUM\_NUTZER\_INFO\_6

Mit dieser Variable wird festgelegt, wie das 6. Feld im Informationenbereich des Mangels, sowie der 6. Bericht im Mangel beschrieben ist.

#### 10890 GLOBAL\_MANGEL\_AUTO\_MELDUNGVON\_EINHEIT\_BN

Mit dieser Variable wird festgelegt, ob das Feld "Meldung von" automatisch mit dem aktuellen Bestandnehmer der Einheit und dessen Kontaktdaten befüllt werden soll.

- = 0 (Daten werden nicht automatisch eingetragen)
- = 1 (Daten werden automatisch eingetragen)

#### 10900 GLOBAL\_MASSENMANGEL\_BESTKZ

Mit dieser Variable wird festgelegt, welche Bestandsverhältnisse beim Öffnen der Schlussabnahme gezogen werden sollen. Die Werte werden mit Komma getrennt (ohne Leerzeichen). Ist kein Eintrag hinterlegt, so werden alle Bestandsarten gezogen. Bsp.: Wohnung, Garage



#### 10910 GLOBAL\_MASSENMANGEL\_BARCODENUMBERRANGE

Mit dieser Variable wird festgelegt, welcher Barcodenummernkreis für den Bericht "Massenmangel\_Unterschriftsliste" verwendet werden soll. Ist nichts angegeben, so wird der Bericht nicht angezeigt (Schaltfläche *Berichte* in den Schlussabnahmendetails).

Der Barcodenummernkreis muss zuvor in den Nummernkreisen als Reportnummernkreis angelegt und die Option *Barcode Erkennung im DMS* muss aktiviert sein. In der globalen Variable müssen Sie das eingegebene Kürzel des Nummernkreises angeben.

#### 12020 GLOBAL\_MANGEL\_TEL\_FIELD

Mit dieser globalen Variable kann eingestellt werden, welches Datenfeld des Bestandnehmers im Dialog "CPA\_Mangel\_Detail" automatisch für die "Gemeldet von"-Telefonnummer verwendet werden soll. Ist nichts eingetragen, wird das Feld "PE\_TEL\_PRIVAT2" verwendet.

#### 12030 GLOBAL\_MANGEL\_EMAIL\_FIELD

Mit dieser globalen Variable kann eingestellt werden, welches Datenfeld des Bestandnehmers im Dialog "CPA\_Mangel\_Detail" automatisch für die "Gemeldet von"-E-Mail verwendet werden soll. Ist nichts eingetragen, wird das Feld "PE\_EMAIL2" verwendet.

#### 12080 GLOBAL\_MASSENMANGEL\_FILTER\_FIRMA

Mit dieser globalen Variable wird festgelegt, welche Suchparameter an die Firmenliste beim Öffnen aus dem Detaildialog der Schlussabnahme übergeben werden.

- = 0 (Keinen Filter setzen Standard)
- = 1 (Filter nur GBB setzen)
- = 2 (Filter für das Gewerk setzen)
- = 4 (Objektfilter setzen)
- = 8 (alle Filter setzen)

#### 12240 GLOBAL\_MANGEL\_BEHEBUNGSFRIST\_TAGE

Mit dieser globalen Variable wird festgelegt, mit welchem Datum die Behebungsfrist bei neuen Mängeln vorbefüllt wird.

- = -1 (keine Vorbefüllung)
- = 0 (das globale Verarbeitungsdatum)



Sonst (das globale Verarbeitungsdatum + x Tage)

#### 32160 GLOBAL\_SCHLUSSABNAHME\_BEHEBUNGSFRIST\_TAGE

Mit dieser globalen Variable wird festgelegt, mit welchem Datum die Behebungsfrist bei einer neuen Schlussabnahme vorbefüllt wird.

= -1 (keine Vorbefüllung)

= 0 (das globale Verarbeitungsdatum)

sonst (das globale Verarbeitungsdatum + x Tage)

#### 32530 GLOBAL\_TRENNZEICHEN\_KONTAKTDATEN

Mit dieser globalen Variable können Sie die standardmäßig zu verwendende Trennzeichen für die Darstellung von z.B. mehreren Telefonnummern oder E-Mail Adressen konfigurieren.

#### 32780 GLOBAL\_AUFFORDERUNG\_MANGELBEHEBUNG\_EMAIL\_ANHANG

Mit dieser globalen Variable kann festgelegt werden, ob bei den Berichten zu Gewährleistungs-/Einzelmängeln (für die Aufforderung zur Mängelbehebung) beim Menüpunkt "Bericht" ein weiterer Menüpunkt (inkl. Dokumente) angezeigt werden soll, bei dessen Auswahl zusätzliche Dokumente beim E-Mail angehängt werden.

=0 (kein weiterer Menüpunkt (Standard))

=1 (Menüpunkt E-Mail inkl. Dokumente (nur Dokumente des Mangels))

=2 (Menüpunkt E-Mail inkl. Dokumente (nur Dokumente des Tickets))

=3 (Menüpunkt E-Mail inkl. Dokumente (sowohl Dokumente des Mangels als auch des Tickets))

=4 (Menüpunkt E-Mail inkl. Dokumente)

#### 34060 GLOBAL\_MANGEL\_EMAIL\_FUNKTIONSTRAEGER

Mit dieser globalen Variable kann festgelegt werden, ob für den Mangel E-Mail Versand anstatt des Kreditors ein dem Kreditor zugeordneter Funktionsträger verwendet werden soll.

#### 34260 GLOBAL\_ANHANG\_MAX\_GROESSE

Mit dieser Variable kann eine maximale Größe für Dokumente eingestellt werden. Überall, wo es die Lasche "Dokumente mitsenden" gibt, wird dann beim Hinzufügen eines Dokuments überprüft, ob die Summe der Dateigrößen der Dokumente diese maximale Größe überschreitet. Wenn diese



überschritten wird, wird ein Warnhinweis angezeigt. Die maximale Größe in dieser Variable wird in MB angegeben.

#### 35120 GLOBAL\_MANGEL\_ERLEDIGT\_ERINNERUNG\_INAKTIV

Mit dieser globalen Variable wird festgelegt, ob evtl. hinterlegte Erinnerungen zu einem Mangel immer noch verschickt werden sollen, auch wenn ein Mangel auf erledigt gesetzt wurde. Nein (Das Setzen des Erledigt-Kennzeichens hat keinen Einfluss auf hinterlegte Erinnerungen.) Ja (Beim Setzen des Erledigt-Kennzeichens wird der E-Mail und SMS-Versand für hinterlegte Erinnerungen deaktiviert.)

## Konfigurationstabellen

#### 91500 automatischen Ziehen von Funktionsträgern

Hier wird festgelegt, ob in einem Modul automatisch Funktionsträger angelegt werden sollen. Dabei kann entweder der Ersteller eines Datensatzes als Funktionsträger (z.B. als Sachbearbeiter) hinterlegt werden (<u>Variante 1</u>) oder der Funktionsträger kann von einem zugeordneten Objekt (z.B. der Hausverwalter als Freigeber eines Auftrags) gezogen werden (<u>Variante 2</u>). In der Spalte *Modul* muss immer das Modul angegeben werden (z.B. Auftrag, Schaden, Mangel, Schlussabnahme, …).

Die Einstellungen für <u>Variante 1</u> sehen folgendermaßen aus: In der Spalte *Benutzer ist Ersteller* muss eine 1 eingetragen werden, während in der Spalte *Funktion\_neu* die Funktionsnummer angegeben wird, die der Ersteller erhalten soll. Diese muss eventuell im Funktionskatalog angelegt werden. Außerdem ist es für diese Variante wichtig, dass alle Benutzer mit einer Person verknüpft sind, da nur Personen und Firmen, nicht Benutzer, Funktionsträger sein können. Alle anderen Spalten bleiben leer.

Für <u>Variante 2</u> müssen dagegen andere Einstellungen gemacht werden. Hierbei muss in der Spalte *Herkunft* zunächst festgelegt werden, woher der Funktionsträger gezogen werden soll (z.B. Objekt). In der Spalte *Funktion\_Herkunft* wird dann angegeben, welche Funktionsnummer er im Bereich der Herkunft (also z.B. beim Objekt) hat. Schließlich wird in der Spalte *Funktion\_neu* die



Funktionsnummer angegeben wird, die der Funktionsträger erhalten soll. Dies kann die gleiche Nummer sein, aber auch eine andere. Die Spalte *Benutzer ist Ersteller* bleibt in dem Fall leer.



# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Hauptmenü
Abbildung 2 - Objektmenü4
Abbildung 3 - Liste Schlussabnahme5
Abbildung 4 - Übersicht Baumängel6
Abbildung 5 - Bericht Baumängel - Parameterdialog7
Abbildung 6 - Schlussabnahme - Register Allgemein9
Abbildung 7 - Schlussabnahme - Register Funktionen11
Abbildung 8 - Schlussabnahme - Register Firmen / Gewerke12
Abbildung 9 - Schlussabnahme - Register Personen / Tops13
Abbildung 10 - Schlussabnahme - Erfassung externer Personen14
Abbildung 11 - Dialog Mängel erfassen15
Abbildung 12 - Mängelanzahl in der BN-Liste17
Abbildung 13 - Schlussabnahme - Register Mangelübersicht17
Abbildung 14 - Bericht Mängelliste - Parameterdialog19
Abbildung 15 - Bericht offene Mängel20
Abbildung 16 - Gewährleistungsliste23
Abbildung 17 - Einzelmangel25
Abbildung 18 - Einzelmangel - Lasche DMS

H 10